

Návod na použití:

- 1..usadíme šablonu na zpevněný povrch
- 2.do formy vléváme betonovou směs
- 3.promasírujeme, uhladíme a necháme zatvrdnout
- 4.po dostatečné době kdy beton je pevný ne však vyžralý, odejmeme formu (cca 20minut), dle počasí
- 5.uhladíme nedostatky
- 6.usadíme formu vedle a pokračujeme dále
- 7.můžeme podle fantazie otočením formy zatáčet
- 8.do spár sypeme hlínu nebo písek a zhutníme

